

# STOA-Zahradní minigolf

## ČESKÝ VÝROBCE VENKOVNÍCH HER A AKTIVIT

### ÚVODEM

Vážený zákazníku,

jsme velice rádi, že jste dal důvěru naší značce a vážíme si toho. Věříme, že Vám naše výrobky zpříjemní mnoho volných chvil, jak v kruhu Vašich blízkých, tak přátel.

Věříme také, že Vám naše hry budou dlouho a k Vaší naprosté spokojenosti sloužit. Aby tomu tak skutečně mohlo být, **prosíme Vás o přečtení a dodržování následujících nejzákladnějších provozních, instalačních a servisních pokynů.**

Budete-li mít další dotazy, které zde nejsou zodpovězeny, obraťte se na nás na adrese, která je uvedena v této příručce.



Přejeme Vám mnoho zábavy a pohody při hraní našich her a aktivit.

### OBECNÉ INFORMACE - DŮLEŽITÉ

Pro všechny prvky našich her platí stejné podmínky, pro jejich údržbu a správné používání. Nebudete-li jednotlivé herní prvky používat, uschovejte je do vnitřních prostor a před klimatickými vlivy, dojde tak k výraznému prodloužení jejich životnosti. U některých her nesmí dokonce hrací prvky venku zůstat vůbec (saténový ubrus k **člověče nezlob se/šachům**,... a dále bavlněný vak a papírový tubus).

Hrací plochy - bannerová plátna k **člověče nezlob se/šachům**,... musí být položeny na zpevněném/vodorovném povrchu a **nejsou pochozí**. Tyto hrací plochy nesmí být žádným způsobem ohýbány a musí být vždy uloženy v krabici nebo natočeny na dodávané trubky. **Saténový ubrus** - může být prán v běžné pračce s přidáním značkových pracích prostředků při teplotě prání do 60st. Celsia v cyklu pro jemné prádlo se slabým odstředěním. Přípravky nesmí obsahovat bělicí chlór. Je zakázáno ubrus sušit v sušičce. Není běžné ani nutné ubrus pro vnější použití žehlit. V případě žehlení se žehlička nastaví na teplotu pro polyester.

Kuželky/kostky/domino/člověče/hrací kameny pro dámu, mlýn, vrhcáby, piškvorky,... jsou vyrobeny z bukového dřeva. Vysoustružené herní prvky jsou natřeny a lakovány venkovním ochranným nátěrem. Naše dřevěné herní prvky splňují normu ČSN EN 71-1,2,3 - certifikát, který chrání Vaše zdraví.

Scorecard na zapisování výsledků: [http://www.zahradnizabava.cz/files/scorecard\\_venkovnihry.pdf](http://www.zahradnizabava.cz/files/scorecard_venkovnihry.pdf)

*Poškození při nevhodném používání, nesprávné manipulaci nebo úmyslné poškození nelze brát jako nárok na reklamaci. Záruka se dále nevztahuje na běžné opotřebení komponentů her.*

**Varování: hra je nevhodná pro děti do 3 let.**



### KONTAKT - VÝROBCE

STOA-Zahradní minigolf s.r.o.  
Zlonín 142, 250 64 p. Měšice u Prahy  
Česká republika

Web: <http://www.zahradnizabava.cz>



### KONTAKT - DISTRIBUTOR

## PRAVIDLA - PETANQUE

- ✚ Hra začíná vhozením prasátka (nejmenší koule) na minigolfovém hřišti. Prasátko se vyhazuje od počátku minigolfového hřiště.
- ✚ První kouli hází družstvo nebo hráč, který vrazil prasátko.
- ✚ Cílem hry je hodit svou kouli, co nejbližší k prasátku. Hráč či družstvo, jehož vhozená koule bude nejbližší, vyhrává.
- ✚ Při hře je povoleno postrkovat a měnit pozice prasátka i koulí svých spoluhráčů, ale pouze vhozenými koulemi.

## ZAHRADNÍ DOMINO

- ✚ Všechny kostky se rozloží lícem dolů a důkladně se zamíchají.
- ✚ Každý hráč si vezme tolik kostek, aby byla celá sada rozebrána. Kostky si hráč postaví tak, aby neviděl jeho soupeř. Hráči se při partiích střídají.
- ✚ Začínající hráč vybere jednu ze svých kostek a položí ji doprostřed stolu. V první partii je to vždy kostka se dvěma šestkami. V dalších partiích to může být libovolná kostka.
- ✚ Hráč, který je na tahu, vybere ze svých kostek takovou, která má alespoň na jedné straně stejný počet koleček, jako jeden konec řady kostek vyložených na stole. Tuto kostku přiloží na konec řady tak, aby se strany se stejným počtem koleček dotýkaly.
- ✚ Kostku lze přiložit pouze na jeden či druhý konec řady. Větvení uprostřed řady není dovoleno.
- ✚ Hráč, který nemá kostku, kterou je možné přiložit k řadě, řekne dál. Nesmí se vzdát tahu, pokud táhnout může.
- ✚ Partie končí, když jeden hráč přiloží k řadě svou poslední kostku. Hráči si sečtou hodnotu kostek, které jim zůstávají v ruce. Partii vyhrává ten, jehož součet je nižší, a získává za ni tolik bodů, kolik zbylo v ruce druhé dvojici.

## PIŠKVORKY

- ✚ Hra je určena pro dva hráče, hraje se na hrací desce 15x15.
- ✚ Hráči se střídají v pokládání kamenů, každý má k dispozici 32 kamenů.
- ✚ Vítězem je hráč, který jako první sestaví řadu pěti kamenů, v jakémkoli směru.

## DÁMA

- ✚ Hraje se na desce 8x8, na každé straně 8 kamenů na černých polích.
- ✚ Hrací kameny se pohybují pouze po diagonále, vždy o jedno pole vpřed.
- ✚ Dokončí-li kámen tah na poslední řadu, mění se tento kámen v Dámu.
- ✚ Dáma se může pohybovat po diagonále dopředu i dozadu.
- ✚ Kameny se skáče pouze dopředu, dáma může skákat přes libovolný kámen dopředu i dozadu a dokončit skok na libovolném poli za kamenem. Přes jeden kámen lze skákat jen jednou.
- ✚ Skákání je povinné. Je-li více možností skoků, hráč si může vybrat.
- ✚ Pokud hráč zapomene skákat, je tento tah promlčen tahem soupeře.
- ✚ Vyhrává hráč, jehož soupeř, nemá dle pravidel žádný tah, figurky jsou zablokovány nebo hru vzdal.
- ✚ K remíze může dojít dohodou hráčů nebo pokud se vyskytne 3x stejná pozice.