



Uživatelský manuál

!Produkt můžete používat pouze po prostudování tohoto manuálu!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš produkt. Jedná se o vysoce inovativní, lehký a elektrický pojízdný produkt, který se sám vyvažuje.

VAROVÁNÍ! Před používáním produktu se přesvědčte, že jste si řádně přečetl tento manuál a porozuměl instrukcím v něm obsaženým k používání tohoto produktu. Před použitím se důkladně seznamte se všemi funkcemi a se způsobem ovládání přístroje, díky čemuž se vyhnete pádům a dalším nepříjemnostem atd. Uživatelský manuál se zmiňuje o všech pokynech a instrukcích, uživatel je povinen důkladně si je přečíst a řídit se jimi. Naše společnost není zodpovědná za jakékoliv následky, které mohou být výsledkem špatného zacházení s tímto produktem. Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu info@kolonozka.cz

Kapitola I: Základní informace

- 1.1 O manuálu
- 1.2 Rizika řízení Kolonožky
- 1.3 Příprava před užitím
- 1.4 Související vysvětlení

Kapitola II: Informace o produktu

- 2.1 Popis Kolonožky
- 2.2 Příslušenství
- 2.3 Princip užívání

Kapitola III: Dálkové ovládání a indikátory

- 3.1 Dálkový ovladač
- 3.2 Pedálové senzory
- 3.3 Indikátor

Kapitola IV: Bezpečné užití

- 4.1 Váhové omezení
- 4.2 Maximální dojezd

- 4.3 Maximální rychlost

Kapitola V: Naučte se řídit Kolonožku

- 5.1 Jednotlivé kroky
- 5.2 Ochranné funkce
- 5.3 Procvičování jízdy

Kapitola VI: Bezpečná jízda

Kapitola VII: Baterie

- 7.1 Slabá baterie
- 7.2 Jednotlivé kroky k nabíjení baterie
- 7.3 Vysoká či nízká teplota baterie
- 7.4 Specifikace baterie

Kapitola VIII: Údržba Kolonožky

- 8.1 Čištění
- 8.2 Skladování

Kapitola IX: Specifikace Kolonožky

Kapitola X: Seznam součástí v balení

Kapitola I: Základní informace

1.1 O manuálu

Před použitím přístroje si přečtěte veškeré informace k bezpečnému užití a údržbě zařízení. Uživatelský manuál Vás provede veškerými funkcemi a užitím Kolonožky. Pokud máte nějaké dotazy nebo jste odpovědi na své otázky nenašli v manuálu, kontaktujte nás prosím na e-mailu info@kolonozka.cz

1.2 Rizika řízení Kolonožky

Kolonožka je nový způsob chytré a rekreační dopravy. Technologie a všechny výrobní procesy jsou řádně testovány pod dohledem specializovaného týmu mechaniků. Pokud se ovšem nebudete řídit instrukcemi v tomto manuálu, můžete se zbytečně dostat do nežádoucí situace.

VAROVÁNÍ! Nezáleží na místě či čase. Pád, ztráta kontroly atd. mohou vést k vážnému zranění. Abyste se vyhnuli zbytečnému nebezpečí, přečtěte si prosím velmi podrobně tento manuál.

1. 3 Příprava před užitím

Před použitím zařízení zkontrolujte baterii, zda-li je dobítá. Více detailů naleznete v kapitole VII. Pokud nebudete dodržovat dané instrukce, může dojít k újmě na Vašem zdraví.

Před použitím verze OFFROAD je nutné dofouknout pneumatiky. Doporučeným huštěním je 1,1 bar. Přehuštění pneumatik a jejich následné vyboulení není důvodem k případné reklamaci.

1. 4 Související vysvětlení

Prosím věnujte pozornost sekcím „Varování“ a „Poznámka“, které jsou vždy napsány velkým písmem. Příklady:

VAROVÁNÍ! Nevhodné zacházení s Kolonožkou Vás může přivést do nebezpečné situace.

POZNÁMKA: Všechny metody správného užití, kterým byste měli věnovat náležitou pozornost.

Kapitola II: Informace o produktu

2. 1 Popis produktu

Samo-balanční elektrický produkt se může pohybovat dopředu, dozadu, doprava a doleva. Zařízení je ovládáno dynamickým vyrovnávačem. Kolonožka je velmi módně navržena, s jednoduchým užitím, lehkou kontrolou, velmi nízkými emisemi uhlíku, a je šetrná k životnímu prostředí. Je to výborný pomocník na cestách.

2. 2 Příslušenství

nárazník, pedál, indikátor, pneumatika, dekorativní světlo, ochranné víčko pro podvozek

2. 3 Princip užívání

Kolonožka je vybavena dynamickým vyvážením, které využívá vnitřně zabudovaného gyroskopu a senzorů zrychlení. Poloha Kolonožky je určena těžištěm Vašeho těla a je regulována motorem, který je kontrolován servo systémem. Pokud se nahnete dopředu, vyhodnotí to Vaši akci jako pokyn ke zrychlení. Pokud chcete Kolonožku stočit, zpomalte a nakloňte Vaše chodidlo dopředu či dozadu, čímž přenesete Vaše těžiště doleva či doprava a zařízení si tím pádem uvědomí, kam chcete jet. Kolonožka má dva na sobě nezávislé dynamické stabilizační systémy, které udržují rovnováhu, ale nemůže Vám zaručit, že při nesprávném užití bude fungovat podle Vašeho přání. Proto když chcete zatočit, musíte zpomalit, abyste se vyhnuli pádu. Při řízení Kolonožky je nezbytné stát výhradně na krajních částech pedálu (blíže ke kolům Kolonožky). Dbejte zvýšené opatrnosti zejména při vystupování a nastupování na Kolonožku. V této fázi je zatížena pouze jedna strana produktu, a tím pádem hrozí ztráta rovnováhy.

Kapitola III: Dálkové ovládání (pokud je součástí balení) a informace označující zařízení

3. 1 Dálkový ovladač (volitelná funkce)

Kolonožka může být vybavena také dálkovým ovladačem, díky kterému jej můžete ovládat. Ovladač může být použit pouze v případě, že na Kolonožce nikdo nestojí!

3. 2 Pedálové senzory

Kolonožka má 4 senzory pod pedály. Když uživatel zatlačí na pedály, zařízení se automaticky vybalancuje. Při jízdě dbejte na to, že tlačíte nohama na pedály, nikoliv na tvrdé okolí pedálů. Nepokládejte na pedály žádné předměty za účelem „neřízené jízdy“, neboť to může vést k Vašemu zranění a poškození Kolonožky

3. 3 Indikátor

Indikátor můžete nalézt uprostřed Kolonožky.

Má dvě části:

A) Indikátor baterie: Zelené světlo znamená plně nabito, pokud se zelená barva změní na červenou znamená to že kapacita baterie klesla pod kritickou hodnotu a potřebuje dobít. V tomto případě je nutné okamžitě sestoupit z Kolonožky a dobít ji.

B) Provozní indikátor: Když je pedál přišlápnut, indikátor se rozsvítí zeleně.

Kapitola IV: bezpečné užití

Doufáme, že každý uživatel bude moci užívat náš produkt bezpečně a hlavně se při používání bude bavit. Zkušenosti, které jste získali při jízdě na kole, snowboardu, při lyžování atd. Vám mohou velmi pomoci k rychlému ovládnutí Kolonožky. Prosíme Vás, abyste si pilně přečetli tento manuál. Před jízdou zkontrolujte kola a celkový stav Kolonožky. Pokud zjistíte jakýkoliv problém, okamžitě se obraťte na Vašeho prodejce. Nevyměňujte ani neprovádějte jakékoliv úpravy součástí zařízení, které mohou zásadně ovlivnit ovladatelnost a užívání Kolonožky či dokonce zapříčinit jeho zničení. Jakýmkoliv zásahem do zařízení ztrácíte záruku.

4. 1 Váhové omezení

Důvodem váhového omezení je 1) bezpečnost uživatele 2) zmenšení škody způsobené překročením váhového omezení Maximální váha: 120 kilogramů. V případě, že je hmotnost uživatele vyšší než 70 kg, doporučujeme produkt užívat pouze na rovnějších terénech kvůli rázům, které by mohly zařízení poničit.

Minimální váha: 40 kilogramů

VAROVÁNÍ! Při překročení váhového omezení hrozí riziko pádu. Je zakázáno Kolonožku užívat, pokud nemáte váhu, která je ve výše uvedeném intervalu.

4. 2 Vzdálenost ujetí na jedno nabití

ovlivněna hned několika faktory:

- 1) Terén - na rovné cestě bude vzdálenost větší, zatímco při jízdě do kopce se vzdálenost zkracuje.
- 2) Váha – váha uživatele může velmi ovlivnit, jak daleko bude moci daný uživatel ujet na jedno nabití.
- 3) Teplota – při extrémních výkyvech počasí klesá výkon a vzdálenost, která je možná urazit na jedno nabití.
- 4) Údržba – pokud je zařízení dobře udržováno a baterie je plně nabitá, zvětšuje se vzdálenost ujetá na jedno nabití, zatímco špatnou údržbou a nedobitou baterii vzdálenost klesá.
- 5) Rychlost a styl řízení – Udržování konstantní rychlosti může zvýšit vzdálenost, zatímco neustálé startování a zastavování, zrychlování, zpomalování mohou tuto vzdálenost zkrátit.

4. 3 Maximální rychlost

Maximální rychlost Kolonožky je z důvodu bezpečnosti omezena. Pokud uživatel překročí rychlostní limit, zařízení se ozve vysokým tónem. Je zakázáno zrychlovat po zaznění upozornění, hrozí nebezpečí pádu.

Kapitola V: Naučte se řídit Kolonožku

Všechny informace a poznámky, obsažené v této kapitole, je uživatel povinen velmi důkladně přečíst a dbát na jejich dodržování při používání Kolonožky.

5. 1 Jednotlivé kroky

Dokud se Kolonožku nenaučíte plně ovládat, je nezbytné se přidržovat pevných bodů, abyste předešli případnému pádu.

- 1) Zapněte Kolonožku kulatým tlačítkem ze zadní strany
- 2) Příprava k jízdě. Nejprve šlápněte jednou nohou na spínač, aby se aktivoval samo-balanční systém, teprve poté se postavte na Kolonožku oběma nohama.
- 3) Opatrně si vyzkoušejte jednotlivé úkony jako je jízda vpřed a vzad, otáčení atd. Nezapomeňte na správné držení těla, udržujte klidný postoj s žádnými prudkými pohyby.

POZNÁMKA Pokud se při sešlápnutí spínače neaktivuje samo-balanční systém, upozorní Vás na to alarm a varovné LED světlo. V tento moment nesmíte zařízení zkoušet použít. Kolonožku vypněte a znovu zapněte, pokud se problém vyskytuje i nadále, kontaktujte Vašeho prodejce či přímo nás.

- 4) Snažte se držet pevný postoj, pokuste se nakloněním Vašeho chodidla na pedálu Kolonožku otočit, dělejte tak nejprve pomalu a plynule, bez náhlých pohybů.
- 5) Pokud se rozhodnete ukončit jízdu, zastavte pohyb tak, aby Kolonožka stála na místě, nejdříve sestupte jednou nohou na zem ve směru dozadu a poté sestupte i druhou nohou. Nakonec vypněte Kolonožku stiskem kulatého tlačítka na zadní straně. V této fázi dbejte zvýšené opatrnosti.

OPERAČNÍ MANUÁL

VAROVÁNÍ! Nedoporučujeme hýbat se prudce či provádět jakoukoliv jinou činnost při řízení Kolonožky. Nedoporučuje se také, abyste na Kolonožce jezdili po boku, nebo se snažili ve velké rychlosti otáčet do zatáček, neboť to povede k vyvedení z rovnováhy a Vaše konání tak může ohrozit Vaše zdraví či může poškodit samotnou Kolonožku.

5. 2 Ochranné funkce

Pokud se při používání Kolonožky vyskytne v systému chyba, upozorní Vás na něj zvukový alarm, výstražná světla, či Vám bude samotným systémem znemožněna jízda. Výše zmíněné výstražné znamení mohou nastat v následujících případech:

- Při sešlápnutí pedálu překročí platforma povolený úhel 35ti stupňů
- Elektrické napětí zařízení je při dobíjení velmi nízké
- Při přetočení Kolonožky vzhůru nohama
- Při překročení maximální rychlosti
- Při nedostatku energie v baterii
- Při třesení zařízení dopředu a dozadu po dobu více než 30 sekund
- Pokud je napětí baterie příliš nízké, do 15 sekund se zařízení vypne
- Pokud se snažíte s Kolonožkou vyjet až příliš příkrý kopec a dojde k přetížení

VAROVÁNÍ!

Kvůli přetížení může nastat takzvaný shutdown state, tedy úplné vypnutí a uzamknutí Kolonožky. Opět odemknout Kolonožku lze např.: tlačítkem se symbolem „zámku“ na dálkovém ovladači. Pokud se vybijí baterka či je baterka již velmi slabá, nesmíte pokračovat v jízdě. Přetěžování baterie zkracuje její životnost.

5. 3 Procvičování jízdy

Předtím než se rozhodnete vyzkoušet Kolonožku venku v ostrém provozu, důkladně se seznamte se všemi aspekty jeho řízení. Zkuste si obléct prosté oblečení a boty s plochou podrážkou, abyste maximalizovali ovladatelnost. Kvůli bezpečnosti Vaší a ostatních, si zkuste nejdříve jízdu na Kolonožce na otevřeném prostranství a nevydávejte se do terénu dříve, než jste schopni ji ovládat.

VAROVÁNÍ!

Dbejte na to, aby byly povrchy zpevněny, nejezděte na mokřím či bahnitém povrchu. Pokud se ocitnete na jiném terénu, zpomalte, dokud si nejste jisti, že jízdu na novém terénu zvládnete.

Kolonožka je uzpůsobena pouze na rovné cesty a chodníky, pokud hodláte jezdit po nerovném terénu, zpomalte, abyste předešli poškození. Pokud ještě nejste plně seznámeni s ovládáním zařízení, nevjíždějte nikdy na nerovné povrchy, do terénu s překážkami, které by Vám mohly způsobit problémy s řízením. Dávejte pozor na schody a prahy dveří a ujistěte se, že Kolonožka dveřmi či jiným otvorem projde. Volba terénu je plně v odpovědnosti řidiče. Musí vzít v úvahu své zkušenosti tak i terénní a povětrnostní podmínky.

Kapitola VI: Bezpečná jízda

V této kapitole se zaměříme na nejdůležitější bezpečnostní opatření a varování, kterých musíte dbát a řídit se jimi, abyste tak předešli zranění Vašemu či ostatních, nebo poškození Vaší Kolonožky. Pozorně si přečtěte následující řádky a seznamte se s jednotlivými opatřeními a varováními.

VAROVÁNÍ! Před začátkem jízdy se seznamte se všemi funkcemi a s veškerým ovládáním zařízení. Při řízení Kolonožky jste povinni dbát na **všechny** bezpečnostní prvky, jako jsou např.: chrániče, bederní pás, helma a další ochranná výstroj včetně obuvi, která chrání **stabilitu kotníku**. Kolonožka je určena pouze pro osobní přepravu. **Není povolena jízda v prostorách veřejné dopravy** tj. v autobusech, vlacích ani kdekoli v blízkosti aut či jiného nebezpečí.

Pro Kolonožku nejsou určeny pruhy pro osobní automobily či ostatní motorová vozidla.

Neříďte Kolonožku po požití alkoholu, omamných či halucinogenních látek.

Při řízení byste měli dbát příslušných zákonů o osobní a veřejné dopravě Vaší země.

Při jízdě mějte kolena mírně pokrčená, Vaše nohy si tak odpočinou a zlepší se tak požitě i jízda samotná.

Při jízdě mějte chodidla na pedálech. Oblečte se do příhodného oblečení. Náhle nezastavujte a nespustíte. Vyvarujte se jízdě v příkrých svazích. Nejezděte v temných či potměšlých prostorách.

Uživatel a jeho celková váha, se všemi přepravovanými předměty, nesmí přesáhnout maximum povolené váhy, jinak může dojít k úrazu či poškození Kolonožky. Zároveň musí být také dodržena minimální váha, aby zařízení bylo možné používat. Dbejte, aby rychlost Vaší jízdy byla úměrná Vaší zkušenosti s Kolonožkou.

Pokud se stanete účastníkem dopravní nehody, prosím počkejte na přííchod příslušných orgánů.

Pokud jedete na našich výrobcích ve skupince, dbejte prosím na minimální rozestup a vzdálenost. Nejezděte nikdy za deštivých dnů, či dokonce ve sněhu, na prašných površích, aby nedošlo k pádu či poškození Kolonožky.

Kolonožka není určena pro více než jednu osobu, proto se prosím vyhněte přepravě jiných osob, i přes její nutnost v případě nehody či jako transport zraněného atd.

Vyhněte se kluzké podlaze, blátu, sněhu, ledu atd. Používání Kolonožky na těchto druzích povrchů je přísně zakázáno.

Jezděte pouze po rovném povrchu, vyhněte se veškerým překážkám, jako jsou popadané větve stromů, kameny atd. Jezděte na Kolonožce v prostorách určených pro veřejnost.

Pokud hodláte jezdit v prostorách soukromých, opatřete si prosím povolení od vlastníka či správce nemovitosti.

Je přísně zakázáno užití Kolonožky v prostředí hořlavin či látek, které mohou lehce dát za vznik otevřenému ohni.

Kapitola VII: Baterie

Tato kapitola pojednává zejména o způsobech dobíjení baterie, udržování baterie v optimálním stavu, bezpečnostních prvcích a bližších specifikacích baterie. Pro bezpečnost Vaší a Vašeho okolí, pro maximální životnost baterie a její údržbu, dbejte na pokyny poskytnuté v této kapitole. Nikdy Kolonožku neužívejte v době nabíjení.

7. 1 Slabá baterie Pokud na Vaší Kolonožce svítí ikonka baterie jasnou červenou barvou, indikuje to vybití /nedostatečné nabití baterie. V takovém případě nesmíte jezdit, protože baterie nedokáže v tomto stavu zprostředkovat optimální jízdu, hrozí přepnutí a může také vyústit ve zkrácení životnosti baterie.

Nepoužívejte baterii v následujících případech:1) Baterie vydává nepřetržitě teplo či zápach2) Únik jakékoliv substance/tekutiny . Je přísně zakázáno, aby jakákoliv jiná firma, soukromník či samotný uživatel jakkoliv manipuloval s baterií. Nedotýkejte se jakékoliv substance/tekutiny, která vytéká z baterie. Po dobití odpojte nabíječku, jinak může být zkrácena životnost baterie.

Baterie obsahují nebezpečné látky, neotvírejte, nevdechujte, nezkoušejte a nedotýkejte se jakékoliv vnitřní součásti baterie ani do ní nic nevkládejte. Používejte pouze nabíječky dodávané námi. Nepřetěžujte baterie ani je nevystavujte přílišnému vybití.

7. 2 Jednotlivé kroky k nabíjení baterie

Ujistěte se, že je dobíjecí port suchý. Nejdříve zapojte nabíječku do zásuvky (100V – 240V, 50-60Hz), ověřte, že na nabíječce svítí zelené světlo a teprve poté připojte druhý konec do Kolonožky. Na nabíječce se objeví červené světlo, které značí, že se Kolonožka dobíjí správně, jestli se červené světlo nerozsvítí, zkontrolujte správné zapojení do elektrické sítě/Kolonožky. Pokud červené světlo zezelená, znamená to, že je baterie plně nabitá. Vyjměte z portu nabíjecí kabel co nejdříve, protože přílišné dobití baterie může zkrátit její životnost. Prosíme o nabíjení a skladování baterie dle pokynů v tomto manuálu, aby se předešlo jejímu poškození apod. Dobíjení trvá zhruba 2 hodiny, jakýkoliv přesah této stanovené doby zkracuje životnost baterie. Prosím udržujte dobíjecí porty čisté a suché. Pokud je dobíjecí port mokrá či vlhká, nedobíjejte ani nezapojte nabíječku do elektrické sítě. Nabíjet musíte pod neustálým dohledem, nikdy ne přes noc.

7. 3 Vysoká či nízká teplota baterie

Jestli chcete zaručit optimální užití baterie, dbejte na její teplotu dle následujících specifik. Teplota baterie musí být během i po dobíjení v rozsahu níže uvedených hodnot, pokud je teplota až příliš nízko či vysoko, nabíjení neproběhne optimálně nebo vůbec.

7. 4 Informace o baterii

Lithium-iontová baterie, Doba nabíjení 2-3 hodiny, El. Napětí 36V, Počáteční kapacita 4.4AH, Optimální teplota při užívání -15°C až 50°C, Optimální teplota při dobíjení 0°C až 40°C, Relativní vlhkost uložení 5% - 95%

Kapitola VIII: Údržba

Kolonožka je třeba udržovat. Tato kapitola popisuje jeho údržbu a kroky, které je nutné provést ke správnému udržení zařízení v optimálním stavu. Dbejte na to, aby byla Kolonožka vypnuta a aby nebylo nijak zapojeno do el. sítě. Je přísně zakázáno provádět jakoukoliv údržbu, když je Kolonožka zapnuta či zapojena do el. sítě.

8. 1 Čištění - Ujistěte se, že je Kolonožka vypnuta a není napojena do el. sítě. Povrch Kolonožky lze utřít jakoukoliv libovolnou utěrkou, hadříkem apod.

VAROVÁNÍ! Chraňte vnitřek Kolonožky před vniknutím jakékoliv tekutiny, která by mohla poškodit, až znemožnit chod přístroje.

Jakýmkoliv zásahem do konstrukce zařízení (zejména pak odšroubováním krytu, pokusem o domácí opravu či výměnu jednotlivých součástí ztrácí uživatel záruku.

8. 2 Skladování

Před uskladněním či uschováním plně dobijte baterii, aby se předešlo úplnému vybití baterie po dobu nepoužívání/uskladnění/uschování. Maximální doba uskladnění bez opětovného nabití je 3 měsíce.

Pokud je teplota skladovacího či úschovného prostoru nižší než 10°C, nenabíjejte baterii. Přeneste zařízení do teplejšího prostředí, kde je více než 10°C a až poté dobijte. Doporučujeme Kolonožku přikrýt, aby se nezaprášilo a dbejte na to, aby byla Kolonožka uložena v teplém, suchém prostředí.

VAROVÁNÍ! Uživatelům/zákazníkům je přísně zakázáno zařízení otevírat či z něho vyndávat součástky. Pokud se tak stane, dojde k porušení ochranné pásky a dotyčný přijde o veškerá práva týkající se záruky/záruční doby.

Výrobek je povoleno používat pouze na hladkých plochách bez jakékoliv nerovnosti. Při najetí na nerovnost může přístroj vykazovat nepředvídatelné chování. Výrobce ani dovozce nezodpovídá za takovéto projevy, způsobené nesprávným používáním výrobku / na jiném povrchu, než je výrobcem doporučen.

Nezbytnými ochrannými prostředky jsou bederní pás, helma, zpevněná obuv, chrániče loktů, kolen atd.

Půjčí-li majitel Kolonožky produkt třetí osobě, naše společnost nezodpovídá za újmy, které vzniknou při nedodržení doporučení v tomto manuálu. Jakýmkoliv porušením tohoto manuálu zákazník přebírá veškerou plnou odpovědnost za

své jednání. Je zakázáno půjčovat třetím osobám, které důkladně neprostudovali tento manuál. Kolonožka se nesmí používat na mokrém, vlhkém, kluzkém nebo sypkém povrchu.

Upozornění: zařízení je nezbytně nutné dobíjet pouze v přítomnosti fyzické osoby, a to po celou dobu dobíjení. Je zakázáno produkt nabíjet bez permanentního dohledu.

Gyroskopické senzory je možné vyresetovat dlouhým stisknutím tlačítka napájení. Při tomto resetu dbejte na to, aby pedály byly ve vodorovné poloze.

Kapitola IX: Specifikace Kolonožky standard/premium/offroad

NÁZEV	PARAMETRY	POZNÁMKA
Hmotnost	10 / 12 / 14 kg	
Minimální váha	40 kg	
Maximální váha	120 / 100 / 120 kg	
Maximální rychlost	15 / 10 / 16 km/h	Záleží na terénu, stylu jízdy,...
Maximální dojezd na 1 nabití	10 / 20 / 20 km	Záleží na terénu, celkové váze
Maximální stoupání	25 / 20 / 15°	
Rádus otáčení	0°	
Energie	Li-ion baterie Samsung	
Napětí nabíječky	100-240V 50-60Hz	
Rozměry	584 x 186 x 178 mm / 690 x 290 x 280 mm	
Pneumatiky	Guma	

Kapitola X: Seznam částí v balení

1 Kolonožka | 1 Nabíječka | 1 Manuál

Doufáme, že zažijete spoustu nádherných okamžiků při užívání Vaší Kolonožky.

Váš Tým www.kolonozka.cz

Jakékoliv užití obsahu materiálu, včetně jeho převzetí, je bez souhlasu firmy Eljet s.r.o. zapovězeno.

Copyright © 2015, Kolonožka.cz

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu Eljet s.r.o. je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce tohoto materiálu nebo jeho části zveřejněného na stránkách www.kolonozka.cz.